Информация на экранах \ Information on screens

В составе системы взвешивания / In weighing system

Номер экрана/Number of the screen	Отображаемый параметр / Displayed parameter
1	Вес груза 1, т/The weight of cargo, t
2	Вес груза 2, т/ The weight of cargo in trailer (if such is added), t
3	Сумма нагрузок по осям 1, т / The sum of load on all axles, t
4	Сумма нагрузок по осям 2, т / The sum of load on all axles in trailer (of such is added), t
5	Нагрузка на 1 ось, т / Load on the I^{st} axle , t
6	Нагрузка на 2 ось, т / Load on the second axle, t
7	Нагрузка на 3 ось, т /Load on the third axel, t
8	Нагрузка на 4 ось, т / Load on the forth axle, t
9	Нагрузка на 5 ось, т / Load on the fifth axle ,t
10	Нагрузка на 6 ось, т / Load on the sixth axle, t
11	Версия ПО / Version SW

Информация на светодиодах \ Information on led

В составе системы взвешивания / In the weighing system

	8 8 3
Номер экрана /Number of the screen	Отображаемый параметр / Displayed parameter
Зеленый светодиод не светится /Green led is not light	Питание отсутствует / <i>No power</i>
Зеленый светодиод светится / Green led lights	Подано питание /Powered
Красный светодиод не светится /Red led is not light	Нормальный режим работы / Normal mode of operation
Красный светодиод светится /Red led lights	Нет связи с одним из блоков Difference T/ No connection with one of
Красный светодиод мигает ∧ <i>The red led flashes</i>	Difference T controllers
	Превышена нагрузка по одной из осей / Exceeded load on one of the
	axes