

# eurosens Display F1

Режим: Индикатор уровня топлива



№	Информация	Единицы измерения	Дискретность
1.	Объем* (уровень)	л (%)	0.1 (0.1)
2.	Величина (значение) сигнала на входе**	В (Гц)	0.01 (0.1)
3.	Программное обеспечение: Версия		

\* Объем (л) отображается после записи в Display F1 таблицы тарировки

\*\* В зависимости от типа подключенного датчика уровня – аналоговый или частотный

№	Состояние	Красный светодиод	Зеленый светодиод
1.	Напряжение питания есть (штатная работа)	-	горит
2.	Уровень меньше 10%	Мигает быстро	горит
3.	Ошибка тарировки (нет таблицы)	Мигает медленно	горит



eurosens Dominator AF



eurosens Dominator RS