

Система контроля давления в шинах

- Для всех видов автотракторной техники.
- Подключение к GPS-мониторингу для дистанционного контроля

Составные части системы:



Датчики – внутренние или внешние.

Для установки внутренних нужен шиномонтаж. Внешние легко переустановить на другую единицу техники. Время работы батарей – от 1 до 5 лет.

Дисплей водителя.

Отображает давление в шинах тягача и прицепа

Сигнализирует о слишком высоком/низком давлении в соответствии с настройками

Поддерживает до 38 шин



Адаптер к системе GPS-мониторинга.

Если у вас уже стоит система GPS-мониторинга, то давление и температуру в шинах можно контролировать удаленно.

Дополнительные функции:

Отображение графиков давления в шинах.

Уведомления о слишком низком/высоком давлении диспетчеру.

Детектор попыток хищения новых шин.

Правильное давление в шинах - это безопасность и экономия топлива. А круглосуточный его мониторинг обеспечит сохранность новых шин!